

Kurzanleitung



Audi Telefon NOKIA 6091



Liebe Audi-Fahrerin, lieber Audi-Fahrer,

diese Kurzanleitung möchte Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Bedienvorgänge und Funktionen Ihres Autotelefon geben. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Sprachbedienung ausgestattet, finden Sie deren Beschreibung in einer separaten Anleitung.

Die Kurzanleitung kann jedoch die Bedienungsanleitung nicht ersetzen. Bitte machen Sie sich deshalb in jedem Fall mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen in der Bedienungsanleitung vertraut.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und gute Gespräche mit Ihrem neuen Telefon.

Ihre AUDI AG

ÜBERSICHTSBILD



WICHTIGE HINWEISE

- **Der Straßenverkehr erfordert stets Ihre volle Aufmerksamkeit! Benutzen Sie das Telefon während der Fahrt bitte nur, sofern es die entsprechenden Vorschriften und die Verkehrsverhältnisse erlauben.**
- Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen nicht erlaubt ist, z.B. an Tankstellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie sich und andere in Gefahr bringen.
- Das Telefon muss während der Fahrt immer in der Halterung befestigt sein.
- Vorsicht bei Infrarot-Übertragungen: Richten Sie den IR-Strahl nicht auf Augen, sondern **nur** auf die IR-Gegenstelle.
- Achten Sie darauf, dass Personen stets einen Mindestabstand von 20 cm zur Antenne einhalten.



1 Ein- und Aus-Taste

Telefon ein- und ausschalten
(Taste 1 Sekunde drücken)

2 Infrarot-Schnittstelle

- Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Laptop oder Mobiltelefon austauschen
- Telefonbucheinträge mit einem anderen Telefon austauschen
Bitte Bedienungsanleitung lesen!

Von der Ausgangsanzeige können Sie alle Menüs entweder durch Blättern oder durch Eingabe von Menünummern auswählen. Die Nummern werden im Display rechts oben angezeigt.

- Drücken Sie die Navi-Taste .
- Blättern Sie mit den Pfeil-Tasten  zum gewünschten Menü oder geben Sie die entsprechende Menünummer (siehe Tabelle) ein.



1 Verzeichnis

- 1-1 Suchen
- 1-3 Hinzufügen
- 1-4 Löschen
 - 1-1-1 Einzel
 - 1-1-2 Alle löschen
- 1-5 Bearbeiten
- 1-6 Eintrag senden
- 1-7 Senden (Infrarot)
- 1-8 Optionen
 - 1-8-1 Anzeigeformat
 - 1-8-2 Speicherstatus
- 1-9 Kurzwahl



2 Mitteilungen

- 2-1 Kurzmitteilungseingang
- 2-2 Kurzmitteilungsausgang
- 2-3 Kurzmitteilung verfassen
- 2-4 Mitteilungsoptionen
 - 2-4-1 Sets einstellen
 - 2-4-1-1 Nr. der Kurzmitt.-Zentrale
 - 2-4-1-2 Kurzmitt. senden als
 - 2-4-1-3 Geltungsdauer
 - 2-4-2 Allgemein
 - 2-4-2-1 Übertragungsberichte
 - 2-4-2-2 Antwort über selbe Zentr.
- 2-5 Nachrichtendienst
 - 2-5-1 Ein
 - 2-5-2 Aus
 - 2-5-3 Themenindex
 - 2-5-4 Themen
 - 2-5-5 Sprache
- 2-6 Nummer der Sprachmailbox



3 Anruflisten

- 3-1 Anrufe in Abwesenheit
- 3-2 Angenommene Anrufe
- 3-3 Gewählte Rufnummern
- 3-4 Anruflisten löschen
 - 3-4-1 Alle
 - 3-4-2 In Abwesenheit
 - 3-4-3 Gewählte
 - 3-4-4 Empfangene
- 3-5 Anrufdauer anzeigen
 - 3-5-1 Voriger Anruf
 - 3-5-2 Alle Anrufe
 - 3-5-3 Ankommende Anrufe
 - 3-5-4 Abgehende Anrufe
 - 3-5-5 Zeitähler zurücksetzen
- 3-6 Anrufkosten anzeigen
 - 3-6-1 Anrufkosten voriger Anruf
 - 3-6-2 Anrufkosten alle Anrufe
 - 3-6-3 Zähler zurücksetzen
- 3-7 Anrufkosteneinstellungen
 - 3-7-1 Kostenlimit
 - 3-7-2 Kostenanzeige in



4 Einstellungen

- 4-1 Anrufeinstellungen
 - 4-1-1 Rufannahme mit jeder Taste
 - 4-1-2 Autom. Wahlwiederholung
 - 4-1-3 Kurzwahl
 - 4-1-4 Anklopfen
 - 4-1-5 Eigene Nummer senden
 - 4-1-7 Automatische Rufannahme
- 4-2 Telefoneinstellungen
 - 4-2-1 Sprache
 - 4-2-2 Zelleninfo
 - 4-2-3 Begrüßung
 - 4-2-4 Netz wählen
 - 4-2-5 Beleuchtung
- 4-3 Sicherheitseinstellungen
 - 4-3-1 PIN-Abfrage
 - 4-3-2 Rufnummernbeschränkung
 - 4-3-3 Geschl. Benutzergruppe
 - 4-3-4 Telefonsicherung
 - 4-3-5 Zugriffscodes ändern
 - 4-3-5-1 Sicherheitscode ändern
 - 4-3-5-2 PIN ändern
 - 4-3-5-3 PIN 2 ändern
 - 4-3-6 Gespeicherte PIN löschen
- 4-4 Zurück auf Werkseinstellung

3 Display

Anzeige-Symbole der Ausgangsanzeige (Grundmenü):

- OPERATOR** Netzbetreiber
-  Signalstärke des Funknetzes: je höher der Balken, desto stärker ist das Signal.
-  Kurzmitteilung empfangen
-  Rufumleitung aktiviert
-  Anruf aktiv
-  Modus „Lautlos“: Die akustischen Signale bei einem Anruf werden unterdrückt.
-  Infrarot-Verbindung
-  Daten-Verbindung
-  Fax

Die Erläuterung weiterer Symbole finden Sie in der Bedienungsanleitung.



4 Navi-Taste

- Gespräch annehmen bzw. beenden
- Eingaben und Anweisungen im Display bestätigen





5 Löschtaste

- von einem Untermenü zu einer übergeordneten Menüebene zurückkehren
- den Menübereich verlassen
- eingehende Anrufe abweisen
- ein Zeichen links vom Eingabecursor (Taste kurz drücken) oder alle Zeichen in der Anzeige löschen (Taste gedrückt halten)

6 Pfeil-Tasten

- in den Menüs und Untermenüs blättern
- Eingabecursor nach links oder rechts bewegen
- Empfangslautstärke einstellen
- Wahlwiederholung:
 -  - direkter Zugriff von der Ausgangsanzeige auf die Liste der zuletzt gewählten Nummern
- Telefon-Verzeichnis:
 -  - direkter Zugriff von der Ausgangsanzeige auf das Telefon-Verzeichnis

7 Tastatur

- Ziffern und Buchstaben eingeben
- Sonderzeichen eingeben:
 -  - Sonderzeichen (.,?!-&)
 - + als Ersatz für **00** bei internationaler Vorwahl (Taste zweimal drücken)
 -  - Leerzeichen
 -  - zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln (Taste kurz drücken)
 -  - zwischen Buchstaben- und Ziffernauswahl wechseln (Taste gedrückt halten)

Hinweis: Wollen Sie im Modus Buchstabenauswahl eine Ziffer eingeben, halten Sie die jeweilige Nummerntaste solange gedrückt, bis die gewünschte Ziffer erscheint.



5 Rufumleitung

- 5-1 Bei allen Sprachanrufen
- 5-2 Wenn besetzt
- 5-3 Wenn keine Anrufannahme
- 5-4 Wenn nicht erreichbar
- 5-5 Alle Umleitungen aufheben



6 Infrarot



7 Rechner




8 Töne/Klänge

- 8-1 Anrufsignalisierung
 - 8-1-1 Rufton
 - 8-1-2 Ansteigend
 - 8-1-3 Rufton 1x
 - 8-1-4 Einzelton
 - 8-1-5 Aus
- 8-2 Ruftontyp
- 8-3 Ruftonlautstärke
- 8-4 Kurzmitt.-Signalton
- 8-6 Warntöne




Einschalten

- Halten Sie Taste  eine Sekunde lang gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein.


Hinweis: Die SIM-Karte muss im Fach an der Rückseite des Telefons eingesetzt sein. Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung!


Anrufen

- Geben Sie die Rufnummer mit **Vorwahl** ein (anrufen einer im Verzeichnis gespeicherten Nummer, siehe: „Telefon-Verzeichnis“).


Hinweis: Eingabefehler können Sie mit der Löschtaste  korrigieren.



- Bestätigen Sie **Anrufen** mit der Taste . Meldet sich der Teilnehmer, wechselt die Anzeige von **Anrufen** zu **Auflegen**.

Hinweis: Wenn Sie den Wählvorgang vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie die Taste  erneut.



- Bestätigen Sie **Auflegen** mit der Taste  , um das Telefonat zu beenden.

Hinweis: Damit Sie in Ruhe telefonieren können, schaltet sich Ihr Autoradio während eines Gesprächs automatisch stumm.





Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ertönt - je nach Einstellung (Menü „Töne/ Klänge“) - ein Signal.


Ist der Anrufer in Ihrem Telefon-Verzeichnis gespeichert bzw. wird seine Nummer übermittelt, erscheint im Display entweder der Name bzw. die Telefonnummer des Anrufers. Andernfalls erscheint die Meldung **Anruf**.



- Bestätigen Sie **Antworten** mit der Taste  , um den Anruf entgegenzunehmen. Die Anzeige wechselt von **Anrufen** zu **Auflegen**.
- Bestätigen Sie **Auflegen** mit der Taste  , wenn Sie das Telefonat beenden möchten.




Empfangs-Lautstärke einstellen

Während eines Telefonats können Sie mit den Pfeil-Tasten die Empfangslautstärke einstellen:



-  - lauter
-  - leiser


Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die letzten zehn gewählten Rufnummern, die Sie direkt von der Ausgangsanzeige aus anwählen können.



- Drücken Sie die obere Pfeiltaste  einmal, um die Liste der Rufnummern aufzurufen.
- Blättern Sie mit der oberen Pfeiltaste  durch die Liste und wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
- Bestätigen Sie **Anrufen** mit der Taste  .

Telefon-Verzeichnis Verzeichnis aufrufen






- Bestätigen Sie **Menü** in der Ausgangsanzeige mit der Taste  .
- Erscheint das Menü **Verzeichnis**, bestätigen Sie **Wählen** mit der Taste  .




Im Verzeichnis gespeicherte Nummer anrufen

- Im Menü **Verzeichnis** markieren Sie **Suchen** mit einer der Pfeil-Tasten   .






- Bestätigen Sie **Wählen** mit der Taste  .
- Geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein und drücken die Taste  *oder* blättern Sie mit den Tasten   zum gewünschten Eintrag.
- Bestätigen Sie **Anrufen** mit der Taste  .




Schnellzugriff auf das Verzeichnis

- Drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf die untere Pfeiltaste  . Der erste im Verzeichnis gespeicherte Name wird mit Rufnummer angezeigt.

Namen und Rufnummern im Verzeichnis speichern





- Im Menü **Verzeichnis** markieren Sie **Hinzufügen** mit einer der Pfeil-Tasten   .



- Bestätigen Sie **Wählen** mit der Taste  .
- Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den gewünschten **Namen** ein: Jede Taste ist mit mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Der Cursor springt nach einer kleinen Pause weiter.
- Bestätigen Sie **OK** mit der Taste  .
- Geben Sie die gewünschte **Nummer** ein.
- Bestätigen Sie **OK** mit der Taste  .

Hinweis: Speichern Sie die Telefonnummern im Verzeichnis immer mit der internationalen Vorwahl. Sie können **00** durch **+** ersetzen.

Schnellspeichern von Rufnummern

- Geben Sie in der Ausgangsanzeige die Rufnummer ein.
- Drücken Sie eine der Pfeiltasten   .
- Bestätigen Sie **Speichern** mit der Taste  .
- Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein.
- Bestätigen Sie **OK** mit der Taste  .

© 2000 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Konzept und Gestaltung: Priemer Kataloge GmbH.